



# SSMARTREPAIR

## Installationsanweisung iPhone X/**Xs** Displayschutz mit Applikator

Bitte schau dir vor der Installation des Displayschutzes für das iPhone X/Xs folgendes Video genau an. Hier werden die Installation und einzelne Probleme genau erklärt.



### Schritt 1

Packe den Displayschutz und das Zubehör aus.

Benutze nun das Alkoholtuch, um dein Gerät zu säubern. Reibe gründlich über die Vorderseite und die Kanten. Insbesondere wenn du ein fabrikneues Gerät hast, reinige dies bitte sehr gründlich.

Benutze anschließend das Mikrofasertuch, um das Display zu polieren.



### Schritt 2

Ziehe einen der Dust-Absorber ab und gehe mit der klebenden Seite über das Display. Wiederhole diesen Schritt, bis das Display von jeglichem Staub befreit ist. Achte nun darauf, dass du das Display nicht mehr mit den Fingern berührst!



### Schritt 3

Lege den Applikator mit den Knopfaussparungen nach unten an und drücke diesen herunter, bis er auf dem Unibody fest sitzt. Du siehst jetzt von oben die Erhebungen an den Ecken. Diese dienen der genauen Installation des Displayschutzes. Prüfe nochmals, ob das Display staubfrei ist.




### Schritt 4

Ziehe nun den Displayschutz langsam und vorsichtig von der Plastikkarte ab. Da der Displayschutz für das iPhone X/**Xs** sehr dünn ist, kann er sich bei zu hastigem Abziehen verbiegen und verziehen. Bitte ziehe ihn deshalb langsam und mit wenig Druck ab.



### Schritt 5

Lege nun den Displayschutz in den Applikator, indem du ihn an den Sensoren (FaceID/Kamera) anlegst und dann ganz auflegst.



### Schritt 6

Orientiere dich für eine fehlerfreie Anbringung an der Hörmuschel, so dass diese korrekt in der Aussparung des Displayschutz zu sehen ist. Dann lege den Displayschutz auf und drücke ihn mit leichtem Druck unten an. Streiche die Blasen mit den Fingern oder dem Plastikplättchen zur Seite heraus. Wenn der Displayschutz perfekt sitzt, kannst du den Applikator entfernen.



### Vorgehensweise bei Blasen:

Du kannst Blasen mit einem Kuli über dem zwei Mal gefalteten Mikrofasertuch bearbeiten. Sollte es sich um sehr hartnäckige Blasen handeln, so erwärme die Oberfläche mit einem Fön.

Bitte habe mit hartnäckigen Blasen Geduld! Sie verschwinden meist von alleine. Sollte dies nicht der Fall sein, melde dich einfach bei uns.

